

# Neotec® XJ-350

ELEKTRISK  
NOPPBORTTAGARE  
(FÖR TEXTILIER, KLÄDER MM)

---

## BRUKSANVISNING

---





Figur 1



Figur 2

1. Handtag.
2. Anslutning för den medföljande nätadaptorn.
3. Löstagbar behållare.  
Under denna behållare finns batterifacket och dess lucka.
4. Rakyta med säkerhetsskydd.
5. ON/OFF: Reglage för att sätta på och stänga av apparaten.

Import och försäljning:

**Sprouting Health**

[www.sproutinghealth.se](http://www.sproutinghealth.se)

### Tekniska specifikationer

Modell	Strömkälla (AC/DC)	Effekt- förbrukning	Rotations- hastighet	Storlek (mm)	Vikt (gram)
XJ-350	6 V eller 4st R14	5 W	8000 varv/min	195x75x150	455

***Tack för ditt förtroende till våra produkter. Du äger nu en kvalitetsprodukt och din belåtenhet betyder allt för oss.***

***För att kunna få ut mesta möjliga av denna produkt föreslår vi att du läser igenom bruksanvisningen grundligt och förvarar den på ett lämpligt ställe.***

### **Speciella egenskaper**

Efter en tids användning kommer nästan alla textilier i klädesplagg av ylle och bomull, stickade tröjor, gardiner, möbler och mången annan hemtextil att bli fulla med linneskav, ludd och noppor orsakat av friktion och uppdragna trådar. Det gör att dina kläder och dekorativa textilier ser utslitna ut och är besvärliga att snygga upp. Denna apparat med en unik patentsökt teknik rakar enkelt bort dessa och får klädesplagg och andra textilier att bli som nya igen.

### **Hur du använder den**

Apparaten kan drivas med antingen batterier eller den medföljande nätadaptern.

1. Välj först den drivkälla du vill använda.  
**(a) Batterier:** Ta först bort behållaren genom att dra ut den i längsgående riktning. Öppna batteriluckan som sitter undertill och sätt i 4 stycken R14-batterier enligt markeringarna för (+) och (-). Stäng batteriluckan. Återmontera behållaren genom att skjuta in den i längsgående riktning.  
**(b) Nätadaptern:** Anslut kontakten till apparaten (se figur 1 punkt 2) och sätt sedan i själva nätadaptern i eluttaget.
2. Skjut reglaget (se figur 2 punkt 5) till läge **ON** för att sätta igång apparaten. Skjut det till läge **OFF** för att stänga av den.
3. Placera plagget eller tyget som du vill förnya på ett plant underlag. Jämna ut det så mycket som möjligt för att erhålla bästa resultat. Placera nu apparaten ovanpå och för den varsamt fram och tillbaka, som när du använder ett strykjärn. Små cirkelrörelser går också bra. *Tryck inte ner den för hårt mot underlaget, för att inte skada ytan på plagget eller tyget.*
4. När behållaren är full, stäng av apparaten och dra ut behållaren. Släng innehållet. Montera därefter tillbaka den igen.

## Rengöring och skötsel

***OBS! Dra alltid ut kontakten ur eluttaget innan rengöringen, ifall du använder nätadaptern! Ifall du använder batterier, se till att apparaten är avstängd. För säkerhets skull är apparaten även utrustad med en säkerhetsanordning som stänger av den ifall det öppningsbara säkerhetsskyddet sitter löst eller skruvas loss.***

- När apparaten blir mindre effektiv, skruva först bort säkerhetsskyddet motsols. Använd den lilla medföljande mjuka borsten för att rengöra skärbladen och resten av innandömet. Skruva sedan på säkerhetsskyddet och apparaten är klar för användning igen.
- För att ernå maximalt resultat och lång hållbarhet, rekommenderas att du efter en tids användning applicerar lite smörjolja på insidan av det tunna metalliska säkerhetsskyddet (se figur 1 punkt 4). Skruva loss skyddet och jämna ut en mycket liten mängd olja till ett tunt lager med en mjuk trasa. Applicerar du för mycket olja finns det risk för att det rinner ut och fläckar ner ditt plagg eller tyg. Skruva sedan på skyddet igen. Se till att ingen olja finns på utsidan.
- Ta ur batterierna ifall apparaten inte ska användas under en längre tidsperiod, för att förhindra skador från läckande batterier.
- Utsidan rengörs med en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel.

## Vårt att tänka på

- Apparaten är utrustad med vassa skärblad, så använd den *inte* till att raka hår eller hud, för att undvika skärsår och andra skador.
- Sätt inte i och dra inte ur nätadaptern från eluttaget med blöta händer.
- Koppla ur apparaten från eluttaget när den inte används och varje gång du rengör den.
- *För att inte skada motorn:* Låt inte apparaten vara påslagen i mer än 1 minut om den inte arbetar mot ett underlag - dvs håll den inte påslagen i luften.
- Vik undan de synliga trådar som inte ska tas bort, innan du rakar din ulltröja eller andra textilier, för att undvika skador på dem.
- Ifall du är osäker på om det är bra eller ej att raka ett visst material, så bör du först pröva med att raka det på en dold yta (t.ex insidan).
- Använd inte apparaten till material som lätt kan skadas: såsom t.ex.

tyger eller plagg av Angorauull, sådant som har en invecklad snirklad design eller har mönster som kan försvinna under rakningsprocessen.

- Använd endast en mjuk trasa vid rengöringen av höljet. Låt inte vatten eller andra vätskor rinna in i apparatens inandöme.

### **Garanti och service**

Gäller i ett år från inköpsdatumet. Garantin från *Sprouting Health* avser fria reparationer eller utbyte av delar, alternativt utbyte mot en ny likvärdig enhet, med undantag av följande kriterier:

- Apparaten har demonterats av obehörig person (inbegriper alla utom medarbetare hos *Sprouting Health*), med undantag för den rengöringsprocedur och skötsel som beskrivs i denna *Bruksanvisning*.
- Felaktigt använd strömkälla; felaktig skötsel; om apparaten har använts till annat än vad som angivits i denna *Bruksanvisning*; oaktsamhet och naturkatastrofer.

Apparaten bör vid en eventuell retur paketeras i sitt originalemballage eller likvärdigt, för att säkerställa en säker transport. Du bör även inkludera en kopia av den faktura eller det kvitto du erhöll vid köpet, om det rör sig om ett garantiärende.

Samtliga *XJ-350* har ankomstinspekterats och funktionstestats utav **Sprouting Health** för att upptäcka ev. skönhetsfel, funktionsfel eller transportskador. Detta för att vara säker på att du ska erhålla en 100% felfri enhet, och få ett så bekymmersfritt ägande som möjligt. Sköter du bara om den ordentligt så kommer den att hålla mycket länge.

Hör gärna av dig om det är något du undrar över eller behöver hjälp med. Ring till 036-14 32 49 eller e-posta till [anders@sproutinghealth.se](mailto:anders@sproutinghealth.se). Aktuell adress till **Sprouting Health** finner du på din faktura och på vår hemsida [www.sproutinghealth.se](http://www.sproutinghealth.se) ifall du har tillgång till Internet.

Tusen tack för ditt köp, och ha det så gott i livet!

Hälsohälsningar  
Anders Blomkvist  
Sprouting Health